



Merkblatt 03/10

Akkuwechsel FA-5

Öffnen des Senders

Stellen Sie sicher, dass sich der Einschalter Ihres Sender in der Stellung „0“, also AUS/OFF befindet. Entfernen Sie nun die vier Zylinderschrauben an der Bodenplatte mit einem Inbus-Schraubenzieher (2,5 mm). Heben Sie dann die mit Silikon verklebte Bodenplatte langsam ab.

Entnehmen des verbrauchten Akkus

Entfernen Sie nun das Anschlußkabel des verbrauchten Akkus von der Platine und ziehen den Akku unter leichtem hin- und herbewegen langsam heraus.

Einsetzen des neuen Akkus

Schieben Sie den neuen Akku mit etwas Silikon ein. Der Anschlußstecker muß danach passend auf die vierpolige Stiftleiste gesteckt werden. Ein Verpolen ist nicht möglich. Verschrauben Sie die Bodenplatte nun wieder mit etwas Silikon.



Das KWF-Prüfsiegel für
Einsatztauglichkeit 01/2010
wurde erteilt für FA5-D1





Tips zur Akkupflege:

Wir verwenden ausschließlich hochwertige Industrie-Standardzellen (Ersatzteil-Nr.: #1047#) mit einer Kapazität von 1100 mAh bei 7,2 V. Bei diesen NiMH-Zellen ist der sog. Memory-Effekt zu vernachlässigen, somit ist das klassische Ladeverfahren mit dem Terra-Ladegerät LG-7/60 ideal. Um eine schädliche Tiefentladungen Ihres Akkus zu vermeiden empfehlen wir, das Gerät bei Nichtgebrauch alle 6 bis 8 Wochen (möglicherweise mit einer entsprechenden Schaltuhr) für ca. 12-24 Stunden zu laden.



Seit 1998 verpflichtet die Batterieverordnung alle Bürgerinnen und Bürger, verbrauchte Batterien und Akkus ausschließlich über den Handel oder die speziell dafür eingerichteten Sammelstellen zu entsorgen (gesetzliche Rückgabepflicht). Handel und Hersteller sind verpflichtet, diese Batterien zurückzunehmen und ordnungsgemäß zu verwerten oder als Sondermüll zu beseitigen (gesetzliche Rücknahmepflicht).



www.terra-funk.de
E-Mail: info@terra-funk.de
Tel: 06466/899660